

MCG 电涌防护

Part Number: 299-600-XX

DLP-2070 安装指南

若按照 **UL497B** (亦即 **P/N DLP-2070-6V2**) 标准使用本产品，本产品应服务于通信环路电路，该通信环路电路与公共电话交换网络相隔绝。该通信环路电路不应被暴露在与照明电路或供电导体短路的危险中。

若按照 **UL497A** (亦即 **P/N DLP-2070F-6V2**) 标准作为二级电话保护器使用本产品，本产品应被安装在合格的初级电话保护器的设备端。

警告：

- A. 不要在雷暴期间进行电话线的连接。
- B. 在安装二级保护器前，应先在网络接口端断开电话线的连接。
- C. 设备只能在户内安装使用。

安装步骤：

1. 按以下方式将线缆连接到 2070 的设备 (负载) 端：
 - a. 将蓝线连接到设备 (负载) 端的接线端子 1 上。
 - b. 将屏蔽层连接到设备 (负载) 端的接线端子 2 上。

MCG Surge Protection

12 Burt Drive, Deer Park, N.Y. 11729
北京代表处传真: (010) 64643551

web: www.mcgchina.com

e-mail: mcg@mcgchina.com

电话: (010) 64686720

- c. 将透明线连接到设备 (负载) 端的接线端子 1 上。
2. 使用本产品的固定孔或双面胶 (用户自备) 将本产品固定在设备机壳上。
3. 将设备的 I/O 线连接到本产品的网络 (线路) 端。确保连线顺序的正确性。
4. 将附带的 15 厘米的接地连接线的一端连接到保护器的接地端子上 (注 : 保护器有两个接地端子 , 可以使用任意一个) 注 : 如果将保护器固定在一个已接地的金属机壳上 , 应直接利用底部的固定孔 (使用金属的导电螺丝) , 使其直接与保护地连接。在需要时 , 可使用附带的接地导线。
5. 将接地导线的另一端连接到设备的机壳接地端。如果设备的机壳没有接地 , 或是非导体 , 则应将接地导线的另一端连接到交流电源的绿色地线上。
6. 将设备 (负载) 端的连线连接到设备上。



MCG Surge Protection
 12 Burt Drive, Deer Park, N.Y. 11729
 北京代表处传真: (010) 64643551

web: www.mcgchina.com
e-mail: mcg@mcgchina.com
 电话: (010) 64686720