

# MCG

## 电涌防护

Lit. Product No. 299-600-05

## DLP-37A 及 DLM4 安装指南

### 安装步骤:

1. 安装 DLM4 模块，应确保模块的标称电压大于系统的正常最大电压。
2. 将 DLP-37A 主板固定在设备机壳内部，保护器的位置必须靠近设备的（机壳）接地点。主板固定柱（由顾客自备）的长度必须大于等于 1.5 厘米，以保证主板与固定表面的电气距离。
3. 使用所提供的接地导线。注意：接地导线的长度不能超过 15 厘米。
4. 将敏感设备连接到 DLP-37A 主板的负载端（右端）。对线的连接方式必须如下：将第一对线连接到接线端子 1 和 2，将第二对线连接到接线端子 3 和 4，如此类推。
5. 将入线连接到 DLP-37A 主板的线路端（左边），应保证输入与输出的对线相对应，以确保设备能正常工作。
6. 如果使用了不同的钳制电压，应确保线对连接到了正确的电压模块上。

### MCG Surge Protection

12 Burt Drive, Deer Park, N.Y. 11729  
北京代表处传真: (010) 64643551

web: [www.mcgchina.com](http://www.mcgchina.com)  
e-mail: [mcg@mcgchina.com](mailto:mcg@mcgchina.com)  
电话: (010) 64686720