

MCG 电涌防护

Part Number: 299-600-87

DLP-4.90/4.92 安装指南



- 本保护器的安装及接地必须符合当地的法规；
- 本产品应在室内安装使用，并应用在与公共电话交换网络相隔离的内部通信环路中；
- 不应在雷电期间安装及连接本保护器；
- 为获得最佳保护效果，应使保护器与被保护设备之间的信号连线尽量短，并不超过 15 厘米；
- 本保护器上的接地连线必须直接连接到被保护的设备的机壳上；
- 请确信被保护的设备的金属机壳已通过交流供电线路正确接地；
- 绝大部分的设施均需要在数据线的两端各安装一个保护器；
- MCG 所有保护器的设计，均会在受到电涌冲击后自动重置。在极度的情况下，保护器受到大于其最大标称的电涌冲击，在这种情况下保护器会牺牲本身从而保护通信端口免遭破坏；

MCG Surge Protection
12 Burt Drive, Deer Park, N.Y. 11729
传真: (010) 64643551

web: www.mcgchina.com
e-mail: mcg@mcgchina.com
电话: (010) 64686720

安装步骤:

1. 关闭被保护设备的电源。
2. 将接地导线连接到被保护的设备的机壳或其接地点上。
3. 断开被保护设备的数据线进入端口。
4. 将此接线端口插入保护器的网络端。
5. 将附带的连接线缆连接到保护器的负载端及设备上。
6. 打开被保护设备的电源。