

MCG 612H/624H 安装指南

MCG 612H/624H 保护器安装指南

安装指南:

- 保护器的安装及接地必须符合当地的标准。
- 本设备应用于室内通信环路中，该环路应与公话网络相隔离。
- 在雷暴期间禁止安装及连线。
- 为了达到最佳保护效果，请尽量使保护器与设备之间的信号连线保持最短距离。
- 为了达到最佳保护效果，被保护的设备及保护器应被固定及接地连接到同一机架上。
- 确认设备机架已通过恰当的交流供电插座正确地接地。
- 所有 MCG 的保护器在电涌冲击后都会自动重置。在极端的情况下，若防护器遭受到超出极限范围的电涌冲击，保护器会牺牲自己以保护被保护的设备。

Installation Procedure:

安装步骤:

需准备 110 压线钳

1. 需把被保护的设备及电源关闭。
2. 将保护器安装固定在机架上，越靠近被保护的设备及越好。
3. 将地线（长度不超过 15 厘米）连接到设备机架上。
4. 断开连接的信号线，并将其连接到保护器的输入端。
注：根据系统的具体情况，使用 RJ45 接头或 110 接线柱。
5. 将另一端的端口与被保护的设备及连接。
6. 打开设备的供电开关。

如需协助请致电 MCG 北京代表处，电话：(010) 6468 6720

MCG Surge Protection

12 Burt Drive, Deer Park, N.Y. 11729
北京代表处传真: (010) 64643551

web: www.mcgchina.com
e-mail: mcg@mcgchina.com
电话: (010) 64686720