

MCG 电涌防护

Part Number: 299-610-88

MCG 616H/632H 安装指南

安装指南

- 此类防护器的安装及接地必须符合当地的规范要求。
- 防护器应被应用于室内的通信环路内，与公共电话交换系统相隔离。
- 严禁在雷暴期间安装防护器。
- 为达最佳保护效果，请将防护器与设备之间的信号线缆尽可能剪短。
- 为达最佳效果，被保护设备与防护器应被安装在同一机架内，并在同一机架上接地。
- 确认设备的金属机架已通过接地良好的交流电源供电插座进行接地。
- 所有 MCG 的电涌防护器均被设计为每次电涌冲击后自动重置。如果防护器受到罕见的超过其最大承受能力的电涌的冲击，在电涌破坏通信端口之前，防护器将安全地失效，阻止电涌的入侵。

安装步骤：

1. 切断被保护设备的供电。
2. 将防护器安装到 19 英寸的机柜上，尽量靠近被保护设备。
3. 将地线（附带的）连接到设备机架上。
4. 将数据线从设备上断开，并将它们连接到防护器的输入端。注：对于“HX”型号，将信号线连接到“LINE”端，如果防护器的所有端口都在前面（前到前），则为下面的端口；如果前后都有（前到后），则为后面的端口。
5. 剩下的端口（输出），用 RJ 接口线将其连接到被保护的设备上。
6. 重新接通电源。

如需帮助请与 MCG 联系。

MCG Surge Protection

12 Burt Drive, Deer Park, N.Y. 11729
北京代表处传真: (010) 64643551

web: www.mcgchina.com
e-mail: mcg@mcgchina.com
电话: (010) 64686720