

# MCG 电涌防护

Part Number: 299-600-02 Rev. A

## DLP-4.71/4.75 安装指南

### 调制解调器、传真机、电信设备保护器


DLP-4.71 RJ11 2,3,4,5 重型保护

DLP-4.75 RJ45 3,4,5,6 重型保护

1. 将设备端的数据线连接头拔下并插入保护器的网络端口。
2. 将附带的连线连接被保护的设备及保护器。
3. 将附带的绿色连线一端连接到保护器的接地端，另一端连接到被保护的设备的机壳上。

请参阅下图。

4. 只能在室内使用。
5. 保护器应成对应用（安装在线缆的两端）以保护数据线两端的设备。
6. 在有交流电源线经过的地方及对公用电话的保护，应使用带有"F"后缀的保护器。没有"F"后缀的保护器只能应用在与公共电话交换网相隔绝的通信网络中。



MCG Surge Protection  
12 Burt Drive, Deer Park, N.Y. 11729  
北京代表处传真: (010) 64643551

web: [www.mcgchina.com](http://www.mcgchina.com)  
e-mail: [mcg@mcgchina.com](mailto:mcg@mcgchina.com)  
电话: (010) 64686720